


# Fass-/ Fuhrenzähler LC\_HW(+)

ohne mit integriertem Betriebsstundenzähler



**Fass-/ Fuhrenzähler : Güllefass (Zeiger, ALB) ; Ladewagen, Kipper, LKW (Heckklappe, ALB); Abschiebewagen, -streuer (Abschieber, ALB)**

**„2 -Sensor-Technik“ : Sensor 1 – Freigabe / Sensor 2 – Zählimpuls**

**Freigabe** (leer, unten, vorne, zu) => **Zählimpuls** (voll, oben, hinten, auf) => Zähler gesperrt => weitere Zählung erfolgt erst nach erneuter **Freigabe**.

**Schwappen** der Ladung bzw. kurzzeitige Bewegungen lösen **keinen** Zählimpuls aus.

**Option (+): Betriebsstundenzähler mit Vibration/ Lageänderung/ Bewegung für die gesamte Transport- / Einsatzzeit!**

**Anwendung:** Anbau an Geräte, Fahrzeuge und Maschinen von Herstellern und Endkunden zur Registrierung und exakten Abrechnung der gefahrenen Fuhren und Zeit (+) bei überbetrieblichen Einsatz - Maschinenring – Lohnarbeiten – Verleih!

- Batteriebetrieb 2 x AA-LR6-CR6-Mignonzellen
- einfache Montage und Bedienung
- staub - u. wasserdicht (IP66/67), robust für Außeneinsatz
- Arbeitstemperaturbereich: -18°C bis +50°C
- Batterieanzeige mit Warnmeldung für Batteriewechsel (Zähler), Standby nach 1 Minute Inaktivität
- beleuchtetes Display zum Ablesen der Zähler bei Dunkelheit mit Magnet auf „R“
- **Tageszähler** für **Fuhren** - rückstellbar!
- **Gesamtzähler** für **Fuhren** - nicht rückstellbar → manipulationssicher!
- **Betriebsstundenzähler [Option (+)]** - nicht rückstellbar --> manipulationssicher!

**AGREG**

**AGREG GmbH**  
 Ulmenstraße 5  
 D- 83339 Chieming  
 Tel. +49(0)8664/318244  
 Fax: +49(0)8664/2393099  
 E-mail: info@agreg.de